



Umatilla County Public Health
 200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801
 Pendleton: 541-278-6394 Fax: 541-278-5433
 Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-567-3112
www.ucohealth.net E-Mail - Health@umatillacounty.net



Sistemas sépticos: ¿Qué hacer después de una inundación?

Una vez que las aguas de la inundación han retrocedido, hay varias cosas que los propietarios deben recordar:



Siempre que el nivel freático sea alto o su sistema de alcantarillado se vea amenazado por inundaciones, existe el riesgo de que las aguas residuales vuelvan a su hogar. La única forma de reducir este retroceso de seguridad es disminuir la presión sobre el sistema usándolo menos.

 No haga	 Haga
No beba agua del pozo hasta que se analicé.	Ubique cualquier dispositivo eléctrico o mecánico que pueda tener el sistema que pueda inundarse para evitar el contacto con ellos hasta que estén secos y limpios.
No use el sistema de alcantarillado hasta que el agua en el campo de absorción del suelo sea inferior al nivel del agua alrededor de la casa.	Si las aguas residuales se han acumulado en el sótano, limpie el área y desinfecte el piso. Use una solución de cloro de media taza de blanqueador con cloro por cada galón de agua para desinfectar completamente el área.
No excave en el área del tanque o del campo de drenaje mientras el suelo aún esté húmedo o inundado. Evite compactar el suelo sobre el campo de absorción del suelo conduciendo u operando equipos en el área.	Verifique la vegetación sobre su tanque séptico y el campo de absorción de suelo. Repare daños por erosión y áreas de césped o resiembra según sea necesario para proporcionar una cubierta de césped.
No bombee el tanque durante condiciones de drenaje inundadas o saturadas. En las peores condiciones, bombearlo podría hacer que el tanque intente flotar fuera del suelo y dañar los tubos de entrada y salida, (tubería).	Bombee el sistema séptico después de la inundación cuando el suelo ya no esté saturado. Asegúrese de bombear tanto el tanque como la estación de elevación. Esto eliminará la suciedad y los escombros que pudieron haberse arrastrado dentro del sistema.



Umatilla County Public Health
200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801
Pendleton: 541-278-6394 Fax: 541-278-5433
Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-567-3112
www.ucohealth.net E-Mail - Health@umatillacounty.net



No arroje agua de la inundación en el lavabo o inodoro.	Asegúrese de que la tapa de registro del tanque séptico esté segura y que las puertas de inspección no hayan sido bloqueadas o dañadas.
¡No entres en tu tanque!	Llame a un profesional por problemas relacionados con su sistema séptico.

Para obtener información adicional sobre su sistema séptico, comuníquese con UCo Health o visite la EPA en:
<https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/septic-systems-what-do-after-flood>